

L'AdBlue® ? Qu'est-ce que c'est ?

L'AdBlue® est une solution incolore soluble qui ressemble à de l'eau ou à du liquide lave-glace. Celle-ci est composée de 67,5% d'eau distillée et de 32,5% d'urée de haute qualité telle que celle utilisée pour fabriquer des plastiques, produits cosmétiques ou fertilisants. L'urée utilisée comme produit synthétique est généralement produite à partir de gaz naturel. La composition de l'AdBlue® en fait un liquide biodégradable, non explosif, ni toxique ni inflammable. Ce liquide permet de réduire l'impact de votre voiture sur la planète et est utilisé par de nombreux véhicules, du camion au tracteur en passant par la camionnette ou la voiture. En effet, les poids lourds ont été les premiers concernés par la régulation européenne en s'équipant dès 2005 de réservoirs d'AdBlue®. L'AdBlue® répond aux critères ISO 22241-1 to 4 et est enregistré sous marque déposée par la VDA (Union de l'industrie automobile).

A quoi sert l'AdBlue® ?

L'AdBlue® est utilisé par les **systèmes SCR (Selective catalytic reduction)** afin de participer à la réduction des émissions de dioxydes d'azote de votre voiture diesel. En effet, depuis 2005, les normes européennes visent à réduire les émissions de polluants des voitures diesel en imposant des **limites d'émission de dioxydes d'azote**. La norme européenne Euro VI en vigueur depuis septembre 2014 a renforcé ces limites afin de réduire l'impact sur l'environnement de la pollution produite par les véhicules diesel. De nombreux constructeurs ont depuis choisi d'équiper leurs voitures du système SCR qui est une technologie de traitement postcombustion des gaz d'échappement qui convertit dans un catalyseur les mauvaises molécules d'oxydes d'azote et permet de réduire le niveau de pollution des voitures diesel. **L'AdBlue® vient alimenter ce système SCR**, en circulant dans un réservoir indépendant à celui du diesel. La plupart des constructeurs ont adopté cette technologie : Renault, Peugeot, Citroën, Mercedes-Benz, Opel, etc.

Quel est le fonctionnement de l'AdBlue® avec la technologie SCR ?

Lorsque votre voiture diesel roule, la combustion du carburant pollue par la production d'oxydes d'azote lors de la combinaison d'azote et d'oxygène. **L'AdBlue® est injecté dans le tuyau d'échappement situé entre le moteur et le catalyseur SCR de votre voiture**. L'AdBlue® à haute température se transforme alors en ammoniac et en dioxyde de carbone. Lorsque les dioxydes d'azote réagissent à l'intérieur du catalyseur avec l'ammoniac, les molécules **NOx** nuisibles sont **transformées en azote inoffensif (N2) et en eau (H2O)**. Cette réaction chimique nous démontre que l'impact sur l'environnement de la voiture diminue : **NOx + NH3 = H2O + N2**. Il est nécessaire que votre réservoir d'AdBlue® soit constamment rempli afin que le système SCR fonctionne correctement. Si votre réservoir se vide totalement, votre voiture ne pourra plus redémarrer. Une alerte apparaît sur votre écran de conduite afin de vous informer de la nécessité de faire un plein.

Quelles sont les propriétés de l'AdBlue® ?

L'AdBlue® gèle à -11° et se décompose en ammoniac à 70°C. Au-delà de 30°, l'AdBlue® commence à se **décomposer**. La **contamination** par des impuretés ou des bactéries peut rendre l'AdBlue® inutilisable. Gardez donc bien votre AdBlue® dans des conditions optimales pour **augmenter sa durée de vie !**



Audi

[Audi A4 Avant](#)

Autonomie: 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A4 Avant se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 12 L

[Audi A4 Berline](#)

Autonomie : 6000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A4 Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 12 L

[Audi A5](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A5 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi A6 Avant](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A6 Avant se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi A6 Berline](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A6 Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi A7](#)

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A7 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi A8 Berline](#)

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A8 Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi A8 Limousine](#)

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre A8 Limousine se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 17 L

[Audi Q3](#)

Autonomie : 12000 km. D'après certains utilisateurs, l'autonomie réelle se situerait aux alentours des 3000 km et 6000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Q3 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 12 L



Audi

Audi Q5 Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Q5 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 23 L

Audi Q7 Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Q7 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24 L



BMW Série 5 Berline

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Série 5 Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 12L

BMW Série 5 Berline Gran tourisme

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Série 5 Gran Turismo se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 12L

BMW Série 5 Berline Touring

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Série 5 Touring se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 12L

BMW Série 7 Berline

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Série 7 Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 12 L

BMW X5B

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre X5 se trouve sous le capot du moteur côté passager.

Volume du réservoir : 15

BMW X6

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre X6 se trouve sous le capot du moteur côté passager.

Volume du réservoir : 12 L



Citroën Berlingo Multispace

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Berlingo Multispace se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C3

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C3 se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C3 Picasso

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C3 Picasso se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C4

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C4 se trouve sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C4 Cactus

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C4 Cactus se trouve sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C4 Picasso

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C4 Picasso se trouve sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C5

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C5 se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C5 Tourer

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C5 Tourer se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën DS 3 Cabrio

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre DS 3 Cabrio se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën DS 4

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre DS 4 se trouve à côté de la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L



Citroën DS 4

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre DS 4 se trouve à côté de la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën DS 4 Crossback

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre DS 4 Crossback se trouve à côté de la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën DS 5

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre DS 5 se trouve sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën Grand C4 Picasso

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Grand C4 Picasso se trouve sous le siège droit de la 3ème rangée .

Volume du réservoir : 17 L

Citroën Nouveau Berlingo

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Nouveau Berlingo se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën Nouvelle DS3

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Nouvelle DS3 se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën C Elysée

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre C Elysée se trouve sous la trappe du coffre à l'arrière du véhicule.

Volume du réservoir : 17 L

Citroën Jumpy

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Jumpy se trouve à côté de l'entrée du réservoir diesel dans la trappe à carburant.

Volume du réservoir : 22.4 L



Infiniti Q50

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Q50 se trouve dans une trappe au milieu du coffre.

Volume du réservoir : 18 L



Jaguar XE

Autonomie : 13000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre XE se trouve dans une trappe en haut à gauche du coffre .

Volume du réservoir : 15 L

Jaguar XF

Autonomie : 13000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre XF se trouve dans une trappe en haut à gauche du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Jaguar XJ

Autonomie : 13000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre XJ se trouve sous la roue de secours sous le tapis de coffre.

Volume du réservoir : 15 L



Land Rover Range Rover

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Range Rover se trouve sous le capot du moteur, sur le bord côté conducteur.

Volume du réservoir : 18 L

Land Rover Range Rover Sport

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Range Rover Sport se trouve sous le capot du moteur, sur le bord côté conducteur.

Volume du réservoir : 18 L

Land Rover Range Rover Evoque

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Range Rover Evoque se trouve sous le capot avant à côté du moteur.

Volume du réservoir : 14.5 L

Land Rover Discovery (sauf commercial)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Discovery (à l'exception du Commercial) se trouve à côté de l'entrée du réservoir diesel dans la trappe à carburant.

Volume du réservoir : 17.8 L

Land Rover Discovery Sport

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Discovery Sport se trouve sous le capot avant à côté du moteur.

Volume du réservoir : 13.7 L



Mercedes-Benz

Mercedes classe C Berline C205

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe C Berline C205 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe C Berline w204

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe C Berline w204 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe CLS coupé C218

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe CLS coupé C218 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe CLS shooting break C218

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe CLS shooting break C218 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe E Berline W 212

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe E Berline W 212 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe E Cabriolet C 207

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe E Cabriolet C 207 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes Classe E Coupé C207

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Classe E Coupé C207 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe E w213

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe E w213 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe G Break long W463

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe G Break long W463 se trouve à côté du réservoir de diesel dans la trappe à carburant.

Volume du réservoir : 24.5 L



Mercedes-Benz

Mercedes classe R W251

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe R W251 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe G cabriolet W463

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe G cabriolet W463 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe S Berline W221

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe S Berline W221 se trouve sous le plancher de coffre au niveau de la roue de secours.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe S Berline W222

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe S Berline W222 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes classe S W222

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre classe S W222 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes Classe GL

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Classe GL se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 33.4 L

Mercedes Classe GLC coupé

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Classe GLC coupé se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes Classe GLC SUV

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Classe GLC SUV se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

Mercedes GLE coupé W166

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre GLE coupé W166 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L



Mercedes-Benz

[Mercedes GLE SUV W166](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre GLE SUV W166 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

[Mercedes ML w166](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre ML w166 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

[Mercedes Sprinter](#)

Autonomie : 6000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Sprinter se trouve sous le capot du moteur côté passager.

Volume du réservoir : 18 L

[Mercedes Viano](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Viano se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 24.5 L

[Mercedes Vito W447](#)

Autonomie : 15000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Vito W447 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir :



[Opel Insignia](#)

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Insignia se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 7.5 L

[Opel Movano](#)

Autonomie : 6000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Movano se trouve derrière le volet de remplissage de carburant, situé sur le côté droit du véhicule.

Volume du réservoir : 22.5 L

[Opel Vivaro](#)

Autonomie : 11000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Vivaro se trouve derrière le volet de remplissage de carburant, situé sur le côté gauche du véhicule.

Volume du réservoir : 22.5 L



Opel Zafira Tourer 2016

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Zafira Tourer 2016 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 7.5 L

Opel Zafira Tourer 2017

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Zafira Tourer 2017 se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 7.5 L

Peugeot 208

Autonomie: 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 208 se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 308

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 308 se trouve à côté de la roue de secours, sous le plancher de coffre, du côté droit.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 2008

Autonomie:20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 2008 se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 3008

Autonomie:20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 3008 se trouve à côté de la roue de secours, sous le plancher de coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 5008

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 5008 se trouve dans le coffre à côté du siège repliable sous le siège arrière gauche.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 508 Berline

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 508 Berline se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot 508 SW

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre 508 SW se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 17 L





Peugeot Partner

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Partner se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot Partner fourgon tôlé

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Partner fourgon tôlé se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 17 L

Peugeot Traveller

Autonomie : 20000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Traveller se trouve dans une trappe située dans le recoin de la portière gauche.

Volume du réservoir : 22.4 L



Renault Trafic

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Trafic se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 20 L

ŠKODA



Skoda Superb

Autonomie : 13000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Superb se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Skoda Yeti

Autonomie : 6000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Yeti se trouve dans le coffre sous le couvercle de fermeture identifié par un symbole de bouteille et l'inscription « AdBlue® ».

Volume du réservoir : 8.5 L



Toyota Land Cruiser

Autonomie : 12000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Land Cruiser se trouve sous le capot du moteur sur la partie droite.

Volume du réservoir : 12 L



Volkswagen Caddy

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Caddy se trouve sous le capot du moteur côté conducteur.

Volume du réservoir : 8 L

Volkswagen California

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre California se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Volkswagen Caravelle

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Caravelle se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Volkswagen Crafter Van

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Crafter Van se trouve sous le capot du moteur côté passager.

Volume du réservoir : 18 L

Volkswagen Multivan

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Multivan se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Volkswagen Nouveau Touran

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Nouveau Touran se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 11.5 L

Volkswagen Nouvelle Passat Alltrack

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Nouvelle Passat Alltrack se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Volkswagen Passat Berline

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Passat Berline se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir diesel.

Volume du réservoir : 13 L



Volkswagen Passat SW

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Passat SW se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 13 L

Volkswagen Sharan

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Sharan se trouve sur le côté gauche du coffre.

Volume du réservoir : 17 L

Volkswagen Tiguan

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Tiguan se trouve à côté de la roue de secours, sous le plancher de coffre.

Volume du réservoir : 12 L

Volkswagen Touareg

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Touareg se trouve sous la roue de secours sous le plancher du coffre.

Volume du réservoir : 20 L

Volkswagen Transporter

Autonomie : 10000 km

Réservoir : Le réservoir d'AdBlue® de votre Transporter se trouve dans la trappe à carburant à côté de l'entrée du réservoir de diesel.

Volume du réservoir : 13 L

-